



DÉCORATION DE FENÊTRE EN FORME DE FLOCONS

Montrez à vos voisins combien vous appréciez l'hiver avec une magnifique fenêtre éclairée aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur de votre salon. En vous basant sur les couleurs de saison, argent, or, noir et blanc, créez une décoration de fenêtre représentant des flocons et des stalactites, dont toute la ville parlera. Il s'agit d'une décoration simple à réaliser, mais offrant définitivement un aspect sensationnel !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Dremel® 7700 avec pointe diamant 7103
- pistolet à colle Dremel® 930 avec bâton de colle universelle GG02 de 7 mm
- Disques de verre transparents et réfléchissants de différentes tailles
- Bâtonnets/stalactites en verre
- Sélection de rubans d'organza et de satin fins noirs, argentés et dorés
- Plusieurs types de perles et de rondelles dorées, argentées et noires avec des orifices suffisamment larges pour pouvoir les enfiler sur les rubans
- Aiguille à perler flexible
- Modèles de flocons

ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ



ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Téléchargez préalablement nos modèles de flocons et redimensionnez-les si nécessaire ou dessinez vos propres modèles de flocons en fonction des différentes tailles de disques. Pour graver un disque de verre, placez ce dernier sur le modèle et fixez-le avec un bout de ruban adhésif. À l'aide du Dremel 7700 et de la pointe diamant, gravez le motif de flocon sur le disque de verre. Après avoir gravé le contour du motif, enlevez le disque du modèle et posez-le sur un morceau de papier sombre pour bien faire apparaître la gravure. Corrigez les lignes tremblantes ou fines en les gravant à nouveau, en les lissant et en les épaississant si nécessaire. Une fois l'opération terminée, brossez la poussière et polissez le disque avec un chiffon doux non pelucheux.



ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

À l'aide d'un marqueur permanent fin, dessinez des flocons sur les disques réfléchissants en vous appuyant sur le modèle. Gravez les flocons sur les disques réfléchissants à l'aide du Dremel 7700 équipé de la pointe diamant. Polissez les miroirs gravés comme indiqué précédemment.

ÉTAPE 3

Utilisez le Dremel 7700 avec la pointe diamant pour graver des spirales et des bandes sur les décorations en stalactites de verre.

ÉTAPE 4

Passer une boucle de ruban fin à travers l'orifice d'un disque ou d'un bâtonnet de verre, puis enfiler quelques perles, en alternant avec des rondelles (il s'agit d'un type de perle spécifique).

ÉTAPE 5

À l'aide du pistolet à colle Dremel 930 et de colle universelle, collez dos à dos les disques réfléchissants gravés au-dessus des perles en y intercalant les extrémités du ruban.

ÉTAPE 6

Enfilez une rondelle de verre, puis une autre perle argentée ou dorée de petite taille. Nouez ensuite les extrémités pour terminer votre suspension décorative. Ajoutez des feuilles en provenance de votre jardin, entourez des brindilles de guirlandes LED et ajoutez éventuellement quelques touches de colle pailletée couleur argent pour obtenir une fenêtre hivernale qui brillera de mille feux, même lors des journées les plus maussades !



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



ÉTAPE 5