




DREMEL® 3D45

Connexion au WiFi

La connexion de votre imprimante au Wifi permet une utilisation transparente du Dremel Print Cloud, des mises à jour automatiques du firmware, et bien plus encore. Suivez ces étapes simples pour connecter votre 3D45.



1. Tapez sur l'icône outils de votre écran tactile pour accéder au menu Outils.
2. Touchez l'icône de réseau dans le coin supérieur gauche.
3. Appuyez sur le bouton WiFi.



4. Choisissez votre réseau sans fil sur l'écran tactile. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste des réseaux sans fil disponibles. Touchez le nom de votre réseau pour l'accepter
5. Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi et touchez Terminé (Done).
6. Inscrivez le code d'identification affiché au bas de l'écran tactile. Ce code d'identification servira à lier votre imprimante à votre compte Dremel.