

# COQUETIERS DE PÂQUES

Pâques constitue une excellente occasion de passer de bons moments en famille. Alors pourquoi ne pas rassembler toute la famille pour un déjeuner autour d'une table à manger décorée de charmants coquetiers que vous avez gravés ?

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Dremel® VersaTip™
- Coquetier en bois
- Crayon à mine grasse
- Gomme souple
- Ruban

## ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

### ÉTAPE 1

Utilisez le fer à souder au butane Dremel VersaTip pour créer vos coquetiers personnalisés. Utilisez un crayon à mine grasse pour tracer des motifs simples en forme de cœur autour du coquetier et des points autour de la base. À la place des cœurs, vous pouvez tracer de simples fleurs, un motif géométrique ou écrire le nom de chacun des membres de votre famille sur un coquetier différent.

### ÉTAPE 2

Faites chauffer le Dremel VersaTip et tracez des points autour de la base du coquetier. Inutile d'appuyer. Positionnez simplement l'embout et maintenez-le en place pendant environ une seconde. Si le Dremel VersaTip ne marque pas le bois, laissez-le chauffer un peu plus, puis recommencez.

### ÉTAPE 3

Tracez les cœurs de la même manière avec le Dremel VersaTip. Pour finir, utilisez une gomme souple pour effacer les lignes de crayon encore visibles. Nouez un ruban décoratif autour de la base. Votre magnifique ensemble de coquetiers sera bien pratique lors des réunions de famille autour d'un déjeuner spécial. Votre touche personnelle apportera un peu de magie à la décoration de table. Il ne vous reste plus qu'à apprendre comment cuire parfaitement un œuf à la coque !



ÉTAPE 3



